



Vejledning i brug af ALbee COOL-nitrogen

ALbee COOL er en gasflaske med nitrogen (gasformigt kvælstof), der er specielt udviklet til køle- og varmepumpeteknologier og beregnet til trykprøvning af varme- og luftkonditioneringssystemer.

Specifikationer

- Tilslutning med 1/4" SAE giver hurtig tilslutning til det indbyggede manometer.
- Reduktionsventilen har et regulerbart tryk på 0,5 til 50 bar.

Vejledning til sikker håndtering af ALbee COOL

- Tilslutningsslangen skal være trykprøvet til mindst 50 bar for at undgå risiko for sprængning af slangen.
- Slangen må ikke bruges under tryk, hvor der ikke er passende mekanisk beskyttelse.
- Hver slange skal helst være udstyret med et sikkerhedskabel.
- Brug kun sikkerhedsanordninger og personligt beskyttelsesudstyr, der er vurderet i en risikobedømmelse.

Øvrig anvendelse af ALbee COOL

I de tilfælde hvor ALbee COOL bruges til andre formål end trykprøvning, og der er sluttet en tilslutningsslange, som ikke er testet for 50 bar, til udstyret fra COOL-reduktionsventilen, skal der benyttes en passende og sikker overtryksanordning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 685

Denne sikkerhedsinformation er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr.

Uddrag fra:

Almindelige bestemmelser

§ 4. Transportabelt trykbærende udstyr må kun bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes m.v., hvis det ikke udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte Anders Broberg, anders.broberg@airliquide.com, eller +46 705 35 08 45.



Air Liquide Danmark A/S | Høje Taastrup Vej 42 | 2630 Taastrup | Tlf. 43 55 50 50
kundeservice.denmark@airliquide.com | www.airliquide.dk | www.mygas.dk